Sonfer

SFD-200-N-B

DESPERTADOR-PROYECTOR-CON VOZ

Manual de instrucciones

Funciones:

- Proyección de la hora
- Proyección controlada por sonidos y vibraciones (palmada, etc.)
- Pantalla retroiluminada azul
- Hora hablada por altavoz
- Temperatura hablada por altavoz
- Función calendario: fecha y día de la semana
- Termómetro Digital: -10º-50º
- Alarma/Snooze

Operaciones básicas

1. Inserte 3 pilas * AAA para iniciar la unidad

2. Ajuste de la hora

En el modo normal, pulse "SET" una vez, y verá la hora parpadeando. Seleccione con los botones "UP" y "DOWN" la hora deseada. Pulse de nuevo set para minutos, día, mes y año.

Voz: Presione el botón superior 1 vez para escuchar la hora y temperatura.

Proyección: Puede proyectar la hora pulsando el botón superior. Si no quiere que el despertador hable, puede tocar suavemente la parte superior o dar palmadas para que funcione sólo la función proyección sin voz.

3. Alarma

En el modo de hora normal pulse “MODE” una vez y entrará en el modo de alarma. Pulse la tecla "SET", luego "UP" o “DOWN” para ajustar la hora deseada de alarma, los minutos y el tipo de tono para la alarma.

En el modo de alarma, pulse el botón superior para seleccionar de “((o)) o "SNZ" y "DOWN" para seleccionar el sonido “CHIME” que hace que el despertador hable de 7:00 a 9:00 de la mañana.

Cuando comience la alarma, sonará durante 1 minuto. En el modo "SNZ", cuando suene la alarma, pulse el botón superior y reproducirá la hora. Entrará en modo pausa y puede ver en la pantalla como "SNZ" parpadea. Cuando pase el intervalo de tiempo de repetición, sonará de nuevo por 1 minuto. Puede seleccionar 2 tiempos para la función “SNZ”.

Puede parar la alarma pulsando la tecla superior.

Cuando la alarma está sonando, puede no pulsar ninguna tecla y dejarla sonar durante 1 minuto. A continuación entrará la función "SNZ".

4. En el modo de alarma, pulse el botón "DOWN" para seleccionar "CHIME" que hace que el despertador hable de 7:00 a 9:00 de la mañana.

5. En el modo normal, pulse "UP" para alternar entre formato de 12 horas y de 24 horas.

6. La unidad utiliza baterías 3 * AAA. Por favor, cambie las pilas si la pantalla no muestra la información claramente o el sonido es anormal.

7. Proyección: Pulse el botón-proyector para visualizar la hora y escucharla. Con una pulsación suave se activará solo el modo proyección sin voz.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

Importado: Ideas y Recursos Promocionales, S.L.
Avda. Santa Clara de Cuba nave 5
41007 Sevilla
Spain

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN61000-6-3:2007
EN61000-6-1:2007

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **SFD-200-B-N**
Despertador con voz

Importador: I.R.P., S.L.
Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.

Sonfer

SFD-200-N-B

ALARM WITH VOICE-HEADLAMP

Instruction Manual

Project TIME function

- Time Projection
- Sensor：Sounds / Vibration controlled LED backlight and Projection LED backlight
- Calendar
- Digital Thermometer: 10 °-50 °
- Alarm With Music/Snooze

Basic Operations

1. Insert 3 *AAA (batteries) to start the unit, at the same time the normal LCD displays: 12:00 1/1 FRI

2. Time setting

*At Normal mode, press “SET" key one time, and you will see the Figure is flashing, then you can use “UP”、“DOWN” keys to adjust what the correct hour、minute、year、Month , day by sequence.

* Setting range: year: 2000-2099、month: 1-12、day: 1-31、hour:1-12 or 0-23、minute:0-59

3. Alarm clock、snooze setting

* In Normal mode, press “MODE” key one time enter into alarm clock mode, press “SET” key and “UP”、“DOWN” keys to adjust hour、minute、snooze、music by sequence.

* In Setting mode, press “MODE” key or no any operation within 1 minute, it will exit the setting mode to return the normal mode.

* In Alarm clock mode, press “UP” key to select of “” or “SNZ” , press “DOWN” key to select “CHIME”.

* When the alarm set time arrived, will ring for 1 minute. On opening “SNZ” mode, If ringing, press “TALK” or “SNZ” key, it will Pause and enter into the “SNZ” mode; and you can see “SNZ” is flashing. When the snooze interval timing arrived, it will ring for 1 minute. Can select 2 times “SNZ” function every time.

* It’s applicable to stop the ringing alarm by press “TALK/SNZ” key or press any key to pause.

* When the alarm is ringing, not press any key, will stop ringing after 1 minute, NOT enter into the “SNZ”.

4. In Alarm clock mode, press“DOWN” key to select ” CHIME” . It shows that talking TIME and TEMP range from 7:00 a.m. to 9 p.m.

5. In normal mode, press “UP” key to switch between 12-hour and 24-hour Format. LCD display “AM” or “PM” is the 12-hour Format.

6. The unit uses 3* AAA batteries. Please replace batteries if the screen is not clear or the sound not abnormal.

"Specifications subject to change without notice"

Importado: Ideas y Recursos Promocionales, S.L.
Avda. Santa Clara de Cuba nave 5
41007 Sevilla
Spain

DECLARATION OF CONFORMITY

I.R.P., SL declare under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN61000-6-3:2007
EN61000-6-1:2007

Description of apparatus:

BRIGMTON Model **SFD-200**
Alarm clock with voice

Importer: I.R.P., SL
Address: Avenida Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.